

Wood wall – deska nie tylko na podłogę

Deskę Barlinecką można zamontować również na ścianie! Dzięki temu pomieszczenie staje się wyciszone, bardziej przytulne i ciepłe. Przejście deską podłogową na ścianę to pomysł na niebanalne wnętrze. Dzięki różnorodności gatunków drewna w ofercie Deski Barlineckiej oraz zróżnicowanej szerokości, zyskuje się nieskończenie wiele rozwiązań.

W ofercie produktowej Barlinka znajduje się specjalnie zaprojektowany klips montażowy, pozwalający na bezpieczny, szybki i łatwy montaż każdej deski o grubości 14 mm na powierzchni ścian.

Przy wykańczaniu naroży wewnętrznych lub zewnętrznych można wykorzystać ogólnie dostępne na rynku płaskowniki lub kątowniki aluminiowe. Połączenia desek z sąsiadującymi ścianami można maskować za pomocą elementów drewnianych, jak np. ćwierćwałki, kształtowniki aluminiowe czy dobrane kolorystycznie masy akrylowe.



BARLINEK S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel. +48 41 333 11 11,
fax +48 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl

www.barlinek.com

Regon: 290725379; NIP 959-08-21-486;
Kapitał zakładowy wpłacony 254,047,500,00 zł
KRS Nr: 0000018891 (Sąd Rejonowy
w Kielcach X Wydział Gospodarczy)

Instrukcja montażu



KROK 1

Sprawdzamy poziom ściany za pomocą poziomicy. Odchylenie nie może przekraczać 2 mm na długości 2 metrów.



KROK 2

Zaznaczamy miejsca w których przymocowane będą drewniane łaty konstrukcyjne o minimalnych wymiarach przekroju 18mm x 50mm. Pierwszą łatę mocujemy w odległości maksimum 10cm od naroża wewnętrznego lub zewnętrznego.



KROK 3

Odległość pomiędzy kolejnymi łatami nie może przekroczyć 50 cm.



KROK 4

Łaty mocujemy za pomocą kołków rozporowych, pamiętając, że ich głowy nie mogą wystawać powyżej płaszczyzny łąty.



KROK 5

Łaty muszą tworzyć jedną płaszczyznę. Sprawdzamy to za pomocą poziomicy przyłożonej na szerokości minimum 3 łat. W razie potrzeby poziomujemy konstrukcję przy użyciu np. sklejki.



KROK 6

Sprawdzamy poziom ściany za pomocą poziomicy. Odchylenie nie może przekraczać 2 mm na długości 2 metrów.



KROK 7

Przed rozpoczęciem montażu deski aklimatyzujemy w opakowaniu fabrycznym przez ok. 48 godzin. Deska Barlinecka wykonana jest z naturalnego drewna, przez co jej wzór jest niepowtarzalny. W związku z tym przed montażem zaleca się wykonanie doboru kolorystycznego układanej powierzchni.



KROK 8

Na drewniane legary konstrukcyjne nakładamy klej do drewna lub klej montażowy (do wysokości jednej deski). Pierwszą deskę (z obciętym piórem) dokładamy do podłogi, dociskamy do rusztu z klejem i od góry mocujemy klipsami.



KROK 9

Na wystający wpust deski wkładamy klips mocujący, który następnie przykręcamy do każdego legara za pomocą wkrętu do drewna.



KROK 10

Kolejne deski łączymy ze sobą za pomocą zamków – dobijając je do siebie.



KROK 11

Naroże zewnętrzne wykańczamy np. ścinając brzegi desek pod kąt 45 stopni. Na styku krawędzi nakładamy klej montażowy.



KROK 12

Następnie w tym miejscu wkładamy np. płaskownik aluminiowy, który stanowi element dekoracyjny oraz zabezpiecza ostre krawędzie ściętych desek. Zamiennie można zastosować również kątowniki aluminiowe lub drewniane.